

FICHE TECHNIQUE VOILE NET

Enlève voile de ciment carreaux de ciment et Terrazzo.

Description

Après le séchage complet du sol, des efflorescences de ciment apparaissent, il est donc nécessaire de les supprimer. De cette opération dépend la réussite d'une belle finition.

Il est important après la pose de Carreaux de ciment de bien laisser sécher le sol.

Le temps de séchage dépend de la saison et de la température ambiante.

Il est nécessaire d'avoir:

- ✓ Du Voile Net
- ✓ Des gants en caoutchouc
- ✓ Une éponge ou un pinceau large
- ✓ ou une spatule en bois.

Application

Cette préparation s'effectue par petites surfaces successives.

On applique le Voile Net dilué selon le degré des efflorescences et du ciment à enlever de 20% > à pure, à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau large.

Laisser agir 5 à 15 min puis rincer avec de l'eau claire.

Si du ciment reste sur votre sol, remettre du Voile Net, laisser agir et gratter avec une spatule en bois.

Rinçage

Rincer abondamment à l'eau plusieurs fois pour enlever le Voile Net.

Pour faciliter le rinçage utiliser un aspirateur à eau qui évitera que le calcaire se re-dépose.

Nettoyage des pinceaux : à l'eau.

Consommation : 5 à 8 m² au litre

Sécurité

- lire attentivement l'étiquette de sécurité
- travailler dans une pièce bien ventilée
- porter des gants en caoutchouc
- ne pas avaler
- ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.